

## Handleiding Batterijlader Loodaccu 12V 3A XLR plug

---

### 1. Algemene veiligheidsinstructies

Lees a.u.b. alle gebruiksaanwijzingen aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt. De gebruiksaanwijzingen maken deel uit van het product. Als u het product aan derden geeft, verstrek dan ook de gebruiksaanwijzingen. Deze bevatten belangrijke opmerkingen m.b.t. ingebruikname van het product.

### 2. Veiligheid

Gebruik de accu nooit voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn. Stel de accu niet bloot aan temperaturen onder  $-20^{\circ}\text{C}$  en boven  $40^{\circ}\text{C}$  of aan vocht door verwarming, direct zonlicht of open vuur. Dompel de accu niet onder in een vloeistof. Elk ander gebruik van het product dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van het product of letsel. Het product mag niet aangepast of geopend worden. Laat de accu niet vallen. Dit kan de accu beschadigen en/of storingen veroorzaken tijdens het gebruik.

### 3. Bediening van het product

Zorg ervoor dat de uitgangsspanning van de acculader gelijk is aan die van de aansluitende accu. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. LED geeft groen aan zodra de netvoeding is ingeschakeld. Sluit de acculader aan op de accu. LED geeft rood aan bij het opladen, LED geeft groen aan na volledig opgeladen te zijn. Na het opladen van de batterij, ontkoppel de accu van de lader en haal de stekker uit het stopcontact. Het laadproces bestaat uit 5 stappen met desulfaterings functie (ontzavelingsfunctie).

### 4. Onderhoud

Uitsluitend reinigen met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Onderhoud uw accu goed anders zult u merken dat uw accu veel sneller leeg is dan voorheen. Een accu hoeft niet constant aan de lader als u deze (een tijd) niet gebruikt. Moderne accu's lopen niet snel leeg, wel is het aan te raden om zo nu en dan uw accu weer even op spanning te brengen (minstens 1x per 3 maanden). Laad de accu bij een kamertemperatuur tussen  $0^{\circ}\text{C}$  en  $30^{\circ}\text{C}$  op. In de winter, bij lage temperaturen, kunt u het beste uw accu binnenshuis bewaren.

### 5. Opmerkingen m.b.t. verwijdering

Oude apparatuur, gemarkeerd met het 'klein chemisch afval (kca)' logo horen niet bij het gewone huisvuil! Lever uw oude apparatuur in bij de milieustraat of vraag bij uw gemeentebestuur naar de mogelijkheden voor het verwijderen van afgedankte apparaten.

### 6. Garantie

Wij verstrekken een garantie van 1 jaar na aankoop. Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie. Mocht u toch klachten ondervinden, neem dan contact op met uw dealer.

### 7. Technische gegevens.

Deze gegevens kunt u op het product vinden.