

Handleiding Solar Led Spots met bewegingssensor

1. Algemene veiligheidsinstructies

Lees a.u.b. alle gebruiksaanwijzingen aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt. De gebruiksaanwijzingen maken deel uit van het product. Deze bevatten belangrijke opmerkingen m.b.t. ingebruikname van het product. Als u het product aan derden geeft, verstrek dan ook de gebruiksaanwijzingen.

2. Veiligheid


De Solar lamp is bedoeld voor gebruik buitenshuis. Voer zelf geen reparaties uit aan defecte onderdelen. Plaats de lamp niet in de buurt van extreme hitte of open vlammen. Het product mag niet aangepast of geopend worden.

3. Installatie

Een Solar lamp werkt op zonne-energie. Installeer het zonnepaneel dan ook op een zo zonnig mogelijke locatie. Hierdoor zal de batterij zich maximaal kunnen opladen. Bij bevestiging op een minder zonnige plaats laden de batterijen niet volledig op en verkort de brandtijd. Een Solar lamp brandt daardoor langer in de zomer en korter in de winter. Plaats het zonnepaneel niet in de buurt van een lichtbron dit kan resulteren in het niet automatisch inschakelen van de lamp. Als u de lamp langer dan 3 maanden niet gebruikt neemt de batterijcapaciteit af. Gebruik de lamp dus regelmatig voor een optimale levensduur.

4. Bediening van het product

Bij detectie van beweging gaat de LED lamp automatisch branden. Deze tijd is instelbaar. Zet de schakelaar op de onderzijde van het zonnepaneel op 'ON'. Daarna is de installatie klaar en de lamp meteen gebruiksklaar. Met de drie draaiknoppen onderzijde lamp/ sensor, is de gevoeligheid, verlichtingstijd en lichtsterkte (lux) in te stellen.



De gevoeligheid: Draai de knop met de wijzers van de klok mee om de gevoeligheid te verhogen. Bewegingssensor met detectiehoek van 120°, detectie afstand: 1-6 meter

Verlichtingstijd: Belichtingstijd instelbaar: van 20 sec 2½min. via de draaiknop onder op lamp

5. Onderhoud

Uitsluitend reinigen met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Stel de lamp nooit bloot aan een directe waterstraal (bijv. tuinslang of hogedrukspuit) en plaats de lamp nooit in het water of in andere vloeistoffen.

6. Opmerkingen m.b.t. verwijdering

Oude apparatuur, gemarkeerd met het 'klein chemisch afval (kca)' logo horen niet bij het gewone huisvuil! Lever uw oude apparatuur in bij de milieustraat of vraag bij uw gemeentebestuur naar de mogelijkheden voor het verwijderen van afgedankte apparaten.

7. Garantie

Wij verstrekken een garantie van 1 jaar na aankoop. Voor wijzigingen en veranderingen aan het product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie. Mocht u toch nog klachten ondervinden, neem dan contact op met uw dealer.

8. Technische gegevens

Deze gegevens kunt u op het product vinden.