

Handleiding 36 volt coax plug LifePo4 lader

1. Algemene veiligheidsinstructies

Lees a.u.b. alle gebruiksaanwijzingen aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt. De gebruiksaanwijzingen maken deel uit van het product. Als u het product aan derden geeft, verstrek dan ook de gebruiksaanwijzingen. Deze bevatten belangrijke opmerkingen m.b.t. ingebruikname van het product.

2. Veiligheid

Gebruik de lader nooit voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn. Stel de lader niet bloot aan temperaturen onder 0°C en boven 40°C of aan vocht door verwarming, direct zonlicht of open vuur. Dompel de lader niet onder in een vloeistof. Elk ander gebruik van het product dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van het product of letsel. Het product mag niet aangepast of geopend worden. Laat de lader niet vallen, dit kan de lader beschadigen en/of storingen veroorzaken tijdens het gebruik. Laad nooit een beschadigde of bevroren accu op. Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens het opladen.

3. Bediening van het product

Zorg ervoor dat de uitgangsspanning van de acculader gelijk is aan die van de aansluitende accu. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact, het "power" lampje brandt continu. Sluit de acculader aan op de accu. De 25%-100% Led indicators zullen oplichten. Zodra de polariteit van de batterij omgekeerd of kortgesloten zijn gaat er een waarschuwinglampje knipperen. Controleer dan de aansluiting. Afhankelijk van de geladen capaciteit, 25%-100% zal de Led indicator lampjes oplichten in vaste volgorde, totdat de batterij volledig is opgeladen. Dan kunt u de lader uitschakelen en de batterij ontkoppelen.

4. Onderhoud

Uitsluitend reinigen met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Zorg ervoor dat u een oplader heeft die geschikt is voor de te laden accu. Let hierbij op het voltage en de chemie (Li-ion, NiCD of NiMH). Bij verkeerd gebruik van het voltage of chemie zal de oplader en/of accu stukgaan.

5. Opmerkingen m.b.t. verwijdering

Oude apparatuur, gemarkeerd met het 'klein chemisch afval (kca)' logo horen niet bij het gewone huisvuil! Lever uw oude apparatuur in bij de milieustraat of vraag bij uw gemeentebestuur naar de mogelijkheden voor het verwijderen van afgedankte apparaten.

6. Garantie

Wij verstrekken een garantie van 1 jaar na aankoop. Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie. Mocht u toch klachten ondervinden, neem dan contact op met uw dealer.

7. Technische gegevens

Deze gegevens kunt u op het product vinden.